



PFLEGEANLEITUNG FÜR MINERALWERKSTOFFE



1. Weiches Tuch oder weichen Schwamm anfeuchten.
Wichtig: keinen Scheuerschwamm verwenden!



2. Fettlösenden Allzweckreiniger auf Tuch / Schwamm auftragen. Verwenden Sie eine milde Scheuermilch nur bei weißen Oberflächen und starker Verschmutzung. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Acryloberflächen geeignet ist.



3. In gleichmäßigen, kreisenden Bewegungen auf die zu reinigende Fläche auftragen.



4. Tuch/Schwamm gut mit klarem Wasser ausspülen.



5. Reinigungsmittel mehrmals mit warmen Wasser abwischen.



6. Mit einem sauberen, weichen Tuch trocken nachwischen.

Pflegeanleitung für die tägliche Reinigung und Entfernung von normalen Haushaltsflecken, wie Essig, Kaffee / Tee, Fett- / Ölrückstände, Kalk- / Seifenablagerungen.